



Aire acondicionado

Guía rápida


AR**BVHC****

- Gracias por adquirir este aire acondicionado Samsung.
- Antes de utilizar esta unidad, lea detenidamente este manual del usuario y guárdelo para futuras consultas.

SAMSUNG

Preparación

Registro del producto / Lectura del manual / Conexión al Servicio de Atención al cliente




- 1 Inicie una aplicación de lectura de códigos QR y escanee la imagen del código QR del producto.
- 2 Elija el menú correspondiente: Registro del producto, Manual o Atención al cliente. Si elige 'Manual', podrá leer el manual del producto adquirido.

NOTA

- Ofrecemos manuales en línea, accesibles desde el smartphone o nuestro sitio web, para reducir el uso de manuales en formato impreso como parte de nuestros esfuerzos para salvar la Tierra.


Descripción de la unidad interior

La apariencia del producto real puede diferir levemente de la imagen que se muestra abajo.




- 01 Entrada de aire
- 02 Filtro de aire
- 03 Panel WindFree
- 04 Deflector del flujo de aire (arriba y abajo)
- 05 Deflector del flujo de aire (izquierda y derecha)
- 06 Botón de encendido / Receptor del mando a distancia
- 07 Sensor de temperatura ambiente
- 08 Pantalla

Pantalla



- 01 Indicador de temperatura (numérico)
Indicador de restablecimiento de filtro (CF)
Indicador de consumo eléctrico (numérico)
Indicador de limpieza automática (C i)
- 02 Indicador de temporizador
Indicador de good'sleep
- 03 Indicador de Eco

Operación del aire acondicionado



01 Pantalla


02 Botones

NOTA

- Aunque las opciones Heat, Purify, Direct e Indirect aparecen en la pantalla del mando a distancia, no están disponibles en este modelo.
- Las características pueden variar dependiendo de los modelos.

Funciones y Botones

Función	Botón y Seleccionar	Pantalla
Encendido/ Apagado		
WindFree Cooling	En el modo Cool/Dry/Fan ►	
Auto	► ► Seleccione Auto.	Auto
Cool	► ► Seleccione Cool.	Cool
Dry	► ► Seleccione Dry.	Dry
Fan	► ► Seleccione Fan.	Fan
Fast	En el modo Cool ►	Fast
Eco	En el modo Cool ► ► ► ► Seleccione Eco. ►	Eco
Quiet	En el modo Cool ► ► ► ► Seleccione Quiet. ►	Quiet
Control de consumo de electricidad	En funcionamiento ► ► ► ► Seleccione Usage. ►	Usage
Beep	► ► ► Seleccione Beep. ►	Beep
Freeze Wash	En condición de parada de funcionamiento, ► ► ► Seleccione Wash. ►	Wash
Illuminación de pantalla	► ► ► Seleccione Display. ►	Display



Función	Botón y Seleccionar	Pantalla
Encendido/ Apagado con temporizador	Timer ► Seleccione On o Off ► ◀ ▶ (Configure la duración.) ► SET C<->F 3sec	On Off 00 hr
good'sleep	En el modo Cool ► Timer (Seleccione ◻) ► ◀ ▶ (Configure la duración.) ► SET C<->F 3sec	◻ 80 hr

Limpieza


Función de limpieza automática

Utilice la función de limpieza automática si la unidad interior emite olores.

Activación de la limpieza automática

Para activar la limpieza automática, presione el botón  (Opciones) durante al menos 3 segundos.

La pantalla de la unidad interior muestra lo siguiente :



Cancelación de la limpieza automática

Para cancelar la limpieza automática mientras está en ejecución, siga el siguiente procedimiento :



► Mantenga pulsado durante 3 segundos o más.



o



► Seleccione Clean. ►



Desactivación de la limpieza automática

Para desactivar la limpieza automática, siga el siguiente procedimiento mientras el aire acondicionado está en operación:



► Mantenga pulsado durante 3 segundos o más.



o




► Seleccione Clean. ►



Limpieza del filtro

Limpe el filtro del aire cada dos semanas o cuando el aparezca **F** (recordatorio de limpieza del filtro) en la pantalla de la unidad interior. El tiempo entre las limpiezas puede variar dependiendo del uso y las condiciones ambientales.




- 1 Deslice el filtro hacia afuera de la unidad.
- 2 Utilice un cepillo suave o una aspiradora para retirar cualquier polvo o residuo en el filtro.
- 3 Remoje el filtro en una solución de agua y detergente suave durante 30 minutos.
- 4 Enjuague el filtro y déjelo secar en un área bien ventilada fuera de la luz directa del sol.
- 5 Reinstale el filtro.
- 6 Restablezca el recordatorio de limpieza del filtro:

En funcionamiento ▶ **Options (Clean 3sec)** ▶ **<** **>** ▶ Seleccione Filter Reset. ▶ **SET °C=F 3sec**

SAMSUNG

¿TIENE PREGUNTAS O COMENTARIOS?

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN
PANAMA	800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
ECUADOR	1-800-SAMSUN (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)



DB68-11419A-01